



Lingettes nettoyantes pour respirateur

RNK003

Description

Ces lingettes nettoyantes pour respirateurs sont parfaites pour nettoyer les masques respiratoires sans endommager les matériaux du masque. Elles éliminent les huiles corporelles et la transpiration des respirateurs et des équipements de protection.

Elles viennent avec un distributeur mural de 100 lingettes pré-humidifiées, sans alcool et emballées individuellement

Certification

- Voir fiche MSDS pour plus d'information sur le contenu de la solution de nettoyage de la lingette.

Spécifications

- 100 lingettes pré-humidifiées et emballées individuellement
- Dimension : 8" x 11"
- Sans alcool

Élimine les huiles corporelles et la transpiration de la surface des respirateurs et des équipements de protection

À utiliser pour nettoyer les masques respiratoires sans endommager les matériaux du masque



Distributeur mural de 100 serviettes préhumidifiées emballées individuellement

Sans alcool

Peut s'accrocher au mur





Entretien

Conditions d'entreposage et manipulation pour lingettes :

- Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants.

Entretien quotidien

- Mode d'emploi : Ouvrir le paquet et retirer une lingette . Débarrasser l'équipement de la poussière et des débris.
- Ouvrir la lingette et nettoyer. Laissez l'équipement sécher
- (approximativement 1-2 minutes). Éviter le contact avec les yeux

Liste de contrôle pour l'entretien des appareils respiratoires

- Inspecter l'appareil respiratoire avant et après chaque emploi ainsi qu'au moment du nettoyage.
- Inspecter les appareils destinés à servir en cas d'urgence au moins une fois par mois, avant et après chaque emploi.
- Remplacer toute partie fêlée, déchirée, cassée, usée ou manquante.
- Suivre les instructions du fabricant et consulter la norme CSA Z94.4-11 (R2016), Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

<https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/respcare.html>

Tableau des tailles



Dimension Kosto *		RNK003
1	Largeur	cm
		po / in
2	Longueur	cm
		po / in
3	Hauteur	cm
		po / in

Mesure à valider