



Lunettes de sécurité, style Mercy

YLU074

Description

Ces lunettes de sécurité de type OTG (over-the-glass) sont conçues pour être portées par-dessus des lunettes de prescription et sont parfaites pour les montures modernes. Ces lunettes de sécurité OTG sont fabriquées en polycarbonate à l'épreuve des éclats grâce à ses protections latérales. Elles sont munies de branches ajustables, avec une longueur réglable pour un meilleur confort. La lentille est résistante aux rayures filtre plus de 99,9 % des rayons UV nocifs.

Certification

- CSA Z94.3
- ANSI Z87.1

Matériel

- Matière : polycarbonate
- Épaisseur des lentilles : 2.00mm
- Poids : 35g

Revêtement de la lentille

- Protection Anti-UV (99.9%)
- Anti-égratignure
- Antibuée pour YLK027

Claire - YLU074

Peuvent être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance



Lunettes de très grande protection

Branches ajustables



Lentille monopièce offrant une vision large et dégagée avec protecteurs latéraux intégrés

Protection latérale

Lentilles traitées pour une résistance supérieure aux rayures et protection contre les rayons UV à 99%

Pont nasal intégré



FICHE TECHNIQUE

Protection des yeux



KOSTO

BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Fonctionnalités des couleurs de lentilles

Claire



Utilisation	Lumière visible transmise 380-780nm	UVA, UVB bloqués 200-380nm	Lumière bleue bloquée 400-700nm	IR Bloqué (infrrouge) 780-2000nm
Couramment utilisé pour des applications intérieures qui nécessitent une protection contre les impacts	96%	100%	9%	18%

Produits associés

YLK025 - YLK325
Lunette Toska



YLU081 - YLU077 - YLU377
Lunettes Freedom



YLK088 - YLK089
Lunettes SKY



Entretien

YNK001
Station lavage



YNK002
Serviettes



Les lunettes doivent être entretenus quotidiennement

- Utiliser les produits nettoyants de Kosto , YNK001 et YNK002
- Ou nettoyer les lunettes à l'eau courante et au savon doux sans cire ni graisse (qui pourraient interférer avec les propriétés antibuée) et rincez les lunettes à l'eau claire, secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air.
- Manipuler avec soin afin de ne pas rayer les lentilles pour ne pas nuire à la vision et affaiblir les lentilles.
- Les ranger dans un endroit propre et sec où elles ne peuvent ni tomber, ni être écrasées.